



Перемычка 11-12 включает местное управление.



Если входы защит с нормально-замкнутыми «сухими» контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы.

Красный индикатор - «Сеть»
Зеленый индикатор - «Работа»

Схема подключений MR-V1