



Красный индикатор - «Сеть»

Зеленый индикатор - «Работа»

Красный индикатор кнопки - «Авария»

Перемычка 13-14 включает местное управление.

Реле ПЧ должно быть запрограммировано на аварию.

При аварии ПЧ напряжение питания со входов не снимается.



Если входы защит с нормально-замкнутыми «сухими» контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы.

Схема подключений MR-V2