


Сеть 380В, 50Гц

ОТДАЧА
относительно клемм "Общий"



Пульт ДУ
(опция)

Если входы защит с нормально-замкнутыми "сухими" контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы!

Изм.	Лист	# док.	Подп.	Дата

MASTERBOX ERR 3D-X/11 (трехфазный двигатель)
Схема электрическая подключения

Лист