


Установить перемычку между L2 и L3, и между клеммами 1 и 2



При питании приводов от ~220В подключить к нейтралю

При питании приводов от ~24В подключить к "Общий"

